

FQ-C70M 工事説明書

工事店様へのお願い

- 排気筒内径 → φ40, 外径 → φ41
- 給気筒接続外径 → φ43, 内径 → φ42 になっています。

使用する工事部品は、必ず本機の附属品及びトヨトミ 純正別売部品の給排気筒を使用してください。

設置工事の前に、この工事説明書をよくお読みのうえ正しく据付けてください。

この工事説明書は、工事終了後に取扱説明書と一緒に必ずお客様にお渡しください。

安全のために必ずお守りください

●ここに示した事項は、△警告、△注意に区分しています。

△警告

△注意

●イラスト(まんが)の横にある○マークは「禁止」、●マークは「指示」、△マークは「注意」を表しています。

△警告

★据付けや移設は、販売店または業者がおこなってください。

指示

お客様ご自身で据付けや移設をされ、不備があると感電や火災の原因になります。

★屋内給排気及び床下給排気禁止

屋内または床下に排気すると、排ガスが室内に漏れて危険です。必ず屋外に排気してください。

禁止

●屋外に排気する場合、排ガスが室内に漏れて危険です。

●屋外に排気する場合、排ガスが室内に漏れて危険です。

指示

△注意

△警告

★据付けは火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準を守っておこなってください。

指示

お客様ご自身で据付けや移設をされ、不備があると感電や火災の原因になります。

★屋内給排気及び床下給排気禁止

屋内または床下に排気すると、排ガスが室内に漏れて危険です。必ず屋外に排気してください。

禁止

●屋外に排気する場合、排ガスが室内に漏れて危険です。

指示

△注意

△警告

△注意

△距離

△確認

△距離

△確認

FQ-C70M 工事説明書 給排気筒取付け型紙

