

安心して キャンプを 楽しむために



check

お使いいただける テントについて

- ✓ 通気口(ベンチレーター)がついている
- ✓ フロアシートを取り外せられる
- ✓ 石油ストーブを置く十分なスペース


が確保できる

check

石油ストーブとテント内側、 石油ストーブと可燃物との 距離を離してください。

- 正面 100cm以上
- 側方 100cm以上
- 上方 100cm以上
- 後方 100cm以上


※こころについては
上方150cm以上
離してください。



可燃物との距離

check

事前に チェック!



チェック項目

正しくお使いいただくための安全チェックリスト

	確認 チェック
① 通気口を開けましょう(降雪時などは、通気口が塞がれないように注意してください)	<input checked="" type="checkbox"/>
② フロアシートを外しましょう	<input checked="" type="checkbox"/>
③ ストープをテントや可燃物から離しましょう	<input checked="" type="checkbox"/>
④ 水平な安定した場所に置きましょう	<input checked="" type="checkbox"/>
⑤ ガス缶などはストーブのそばから離しましょう	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 寝るときや、短時間でもテントを離れるときは、必ず消火してください。

※ テント内では、燃焼機器(ストーブ、こんろ、バーナー、ランタンなど)の使用は1台だけにしてください。

※ ストープの上に可燃物を置いたり吊るしたりしないでください。

※ 通気口や出入口付近など、風のあたる場所では使用しないでください。

※ 高地(1300m以上の場所)では使用しないでください。

※ 燃焼中は時々炎を見て、正常燃焼していることを確かめてください。

必ず
チェック
しましょう!

ご不明な点やお気付きの点がございましたら、弊社お客様相談窓口までお問い合わせください。

株式会社 トヨタミ

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

ホームページ <https://www.toyotomi.jp>

お客様相談窓口

0120-104-154

受付時間 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時
※土・日・祝日は除く (FAX) 052-857-1220



お客様サポート

